

Deine Ruckzuck-Aufbauanleitung – Los geht's!

Schritt 1: Vollständigkeit prüfen

Schau kurz nach, ob alles an Bord ist:

- **Fotobox** (Holzkiste mit Touchscreen & Kamera)
 - **Großes Stativ** (Fotobox) & **Kleines Stativ** (Blitz)
 - **Blitz** (inkl. Reflektor)
 - *(Falls gebucht)* **Drucker** & Drucker Papier
-

Schritte 2–6: Schneller Aufbau

1. Stativ aufstellen

- Beine für maximale Stabilität weit ausklappen und Schrauben festdrehen (nicht überdrehen).
- Auf passende Höhe ausfahren (Kamera am besten auf Augenhöhe, ca. 1,50–1,70 m).

2. Deckel ab & Kabel bereitlegen

- Deckel der Fotobox abnehmen und alle benötigten Kabel griffbereit herausführen.

3. Fotobox aufsetzen

- Box vorsichtig auf das große Stativ heben.

4. Blitz & Drucker anschließen

- **Blitz:** Auf das kleine Stativ schrauben, mit Strom- und Connector-Kabel an die Box anschließen. Nach oben/schräg ausrichten, um harte Schatten zu vermeiden.

- **Drucker (optional):** Daneben platzieren, Strom einstecken und per USB mit der Fotobox verbinden.

5. Einschalten

- Hauptstecker in die Steckdose stecken. Die Box startet automatisch (Dauer: ca. 30 Sekunden).



Schritt 7: Startklar – Viel Spaß!

Touchscreen berühren, Grimassen schneiden und die Party festhalten!



Schnelle Tipps:

- **wie sieht die fertig aufgebaut Fotobox aus:** dies siehst du auf unserer Homepage
 - **Hintergrund:** passenden Hintergrund für optimale Ergebnisse finden.
 - **Neustart:** Bei Hängern Kabel prüfen oder Box kurz für 10 Sekunden vom Strom trennen.
-

Fotobox Crailsheim | www.fotobox-crailsheim.de